

# Установочный комплект газовых упоров капота FORD MONDEO IV

## КРЕПЛЕНИЕ КАПОТА



В технологическое отверстие установить шаровый болт, используя шайбу и закладную, как показано на фото.

## КРЕПЛЕНИЕ КРЫЛА



Выкрутить болт крепления амортизационной стойки и установить крепление, как показано на фото.



Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность несколько раз сжать и отпустить). Устанавливать амортизаторы штоком к крылу (см. фото).

**Обращаем Ваше внимание, что несоблюдение инструкции по установке может привести к повреждению автомобиля**